

**lenovo.**

Numéro de page : 0C48384

Printed in France

(1P) P/N: 0C48384



**lenovo**

Utilisation du jeu de disques de récupération pour  
Windows 7

12. A la fin de la configuration de Windows, vous pouvez restaurer la séquence d'amorçage d'origine. Lancez le programme Setup Utility et utilisez les touches fléchées pour sélectionner **Startup**. Selon le modèle de l'ordinateur, sélectionnez **Primary Boot Sequence**, **Boot** ou **Startup Sequence**. Restaurez ensuite la séquence de démarrage d'origine. Appuyez sur la touche F10 pour sauvegarder et quitter Setup Utility.

**Remarque :** Une fois les paramètres d'usine par défaut du disque dur restaurés, vous devrez peut-être réinstaller les pilotes de certains périphériques.

Lenovo, le logo Lenovo et ThinkVantage sont des marques de Lenovo aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays. Microsoft, Windows et Windows Vista sont des marques de Microsoft group. Les autres noms de sociétés, de produits et de services peuvent appartenir à des tiers. L'utilisateur final n'est pas autorisé à prêter, louer, concéder en bail ou transférer de quelque manière que ce soit à un autre utilisateur les supports fournis à des fins de récupération, sauf indication contraire dans les dispositions du contrat de licence du produit.

Deuxième édition (Septembre 2012)

© Copyright Lenovo 2012.

REMARQUE SUR LES DROITS LIMITÉS ET RESTREINTS : Si les données ou les logiciels sont fournis conformément à un contrat « General Services Administration » (« GSA »), l'utilisation, la reproduction et la divulgation sont soumises aux restrictions stipulées dans le contrat n°GS-35F-05925.

3. Appuyez sur F10 pour sauvegarder les modifications. L'ordinateur redémarre et le programme de récupération s'ouvre. Suivez les instructions pour démarrer la récupération.
4. Sélectionnez votre langue et cliquez sur **Suivant**.
5. Lisez la licence. Si vous acceptez les dispositions, sélectionnez **J'accepte ces dispositions** puis cliquez sur **Suivant**. Sinon, suivez les instructions affichées à l'écran.
6. Cliquez sur **Oui** ou **Suivant** pour continuer le processus de récupération.
7. Si vous disposez d'un *Applications and Drivers Recovery Disc* secondaire, insérez-le dans l'unité de DVD lorsque vous y êtes invité, puis cliquez sur **Oui** ou **OK** pour continuer le processus de récupération.
8. Insérez l'*Operating System Recovery Disc* lorsque vous y êtes invité, puis cliquez sur **Oui** ou **OK** pour continuer le processus de récupération.
9. Si vous avez un *Supplemental Recovery Disc*, insérez-le à l'invite et cliquez sur **Oui**. Si vous n'avez pas un *Supplemental Recovery Disc*, cliquez sur **Non**.

**Remarque :** Tous les jeux de disques de récupération ne contiennent pas de disque *Supplemental Recovery Disc*.

10. Lorsque toutes les données ont été copiées à partir du dernier disque du jeu et qu'elles ont été traitées, vous êtes invité à redémarrer l'ordinateur. Cliquez sur **Oui** pour redémarrer l'ordinateur.

**Remarque :** Le reste du processus de récupération est entièrement automatisé et ne nécessite aucune intervention de votre part. L'ordinateur redémarre et affiche le bureau Microsoft Windows à plusieurs reprises et, à certains moments, aucune activité n'est visible à l'écran pendant quelques minutes. Ceci est normal.

11. Une fois la récupération terminée, l'écran de configuration de Windows s'affiche. Suivez les instructions pour terminer la configuration de Windows.

## Utilisation du jeu de disques de récupération pour Windows 7

Le jeu de disques de récupération est composé du présent manuel et d'un jeu de DVD pour :

- restaurer la configuration d'origine de Windows® 7 sur votre ordinateur Lenovo® ;
- remplacer Windows 8 Pro par Windows 7 Professionnel comme le permettent les droits de mise à niveau inférieure de Windows 8 Pro ;

Nom du disque	Description	Numéro
<i>Applications and Drivers Recovery Disc</i>	Utilisez ce DVD pour lancer la récupération. Ce disque contient le programme de récupération et les applications préinstallées et les pilotes de périphérique spécifiques aux types de machine sont mentionnés sur l'étiquette du disque. N'utilisez pas ce disque sur d'autres ordinateurs. Si plusieurs disques <i>Applications and Drivers Recovery Disc</i> sont fournis avec le produit, lancez le processus de récupération à l'aide du disque n°1.	①
<i>Operating System Recovery Disc</i>	Ce disque contient le système d'exploitation Microsoft® Windows mentionné sur l'étiquette du disque. Après avoir lancé le processus de récupération, le programme de récupération vous invite à insérer le <i>Operating System Recovery Disc</i> .	②
<i>Supplemental Recovery Disc</i>	Ce disque contient des données supplémentaires, telles que les mises à jour du logiciel. Tous les jeux de disques de récupération ne contiennent pas de disque <i>Supplemental Recovery Disc</i> .	③

**Important :** Si vous utilisez le jeu de disques pour remplacer le système d'exploitation par un autre, il est très important de créer un support de récupération du produit en vue d'une réinstallation ultérieure du système d'exploitation en cours.

- Pour créer des supports de récupération sous Windows 8, ouvrez le panneau de configuration, puis sélectionnez **Grandes icônes** ou **Petites icônes** pour l'affichage. Cliquez sur **Récupération** → **Créer un lecteur de récupération**. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.
- Pour créer des disques Product Recovery sous Windows Vista®, cliquez sur **Démarrer** → **Tous les programmes** → **ThinkVantage** → **Création d'un support de récupération produit**.
- Pour créer un support de récupération du produit sous Windows XP, cliquez sur **Démarrer** → **Tous les programmes**. Cliquez ensuite sur **Lenovo ThinkVantage Tools** → **Disques Factory Recovery** ou **ThinkVantage** → **Créer un support de récupération**.

## Avant le processus de récupération

**Remarque :** Si vous utilisez le jeu de disques de récupération pour restaurer le contenu de l'unité de disque dur sur un ordinateur doté d'une installation de Windows 7 réalisée en usine (y compris le système d'exploitation Windows 7, les applications et les pilotes), consultez la section « Processus de récupération » à la page 3.

Si votre ordinateur est équipé d'une version préinstallée de Windows 8 Pro (64 bits) et si vous souhaitez passer au système d'exploitation Windows 7 à l'aide de ce jeu de disques de récupération, vous devez effectuer la procédure suivante avant de lancer le processus de récupération :

1. Appuyez sur la touche F1 et relâchez-la plusieurs fois de suite lorsque vous mettez l'ordinateur sous tension. Lorsque plusieurs signaux sonores sont émis ou lorsque le logo s'affiche, relâchez la touche F1. Le programme Setup Utility s'ouvre.

2 Utilisation du jeu de disques de récupération pour Windows 7

2. Dans le menu principal du programme Setup Utility, sélectionnez **Exit** ou **Restart**, puis **OS Optimized Defaults** → **Disabled**.
3. Sélectionnez **Yes**, puis appuyez sur Entrée dans la fenêtre qui s'affiche pour confirmer votre sélection.
4. Appuyez sur la touche F10 pour enregistrer vos modifications et quitter Setup Utility.
5. Continuez avec « Processus de récupération » à la page 3.

## Processus de récupération

### Remarques :

1. Vous devez disposer d'une unité de DVD interne ou externe pour utiliser les disques de récupération.
2. Lors de la récupération, toutes les données se trouvant sur le disque dur sont effacées. Copiez les données importantes et les fichiers personnels à conserver sur un support amovible ou une unité réseau, avant la récupération.

Pour restaurer la configuration d'origine de votre ordinateur à l'aide du jeu de disques de récupération, procédez comme suit :

1. Définissez l'unité de CD/DVD comme première unité d'amorçage :
  - a. Appuyez sur la touche F1 et relâchez-la plusieurs fois de suite lorsque vous mettez l'ordinateur sous tension. Lorsque plusieurs signaux sonores sont émis ou lorsque le logo s'affiche, relâchez la touche F1. Le programme Setup Utility s'ouvre.
  - b. Sélectionnez **Startup**. Selon le modèle de l'ordinateur, sélectionnez **Primary Boot Sequence**, **Boot** ou **Startup Sequence**.
  - c. Sélectionnez l'unité de CD/DVD comme unité d'amorçage principale.
2. Insérez le *Applications and Drivers Recovery Disc* dans l'unité de DVD.

Utilisation du jeu de disques de récupération pour Windows 7 3