

lenovo.

Numero di parte: 0C48387

Printed in France

(1P) P/N: 0C48387



lenovo

Utilizzo della serie di dischi di ripristino per
Windows 7

12. Una volta completata la configurazione di Windows, è possibile ripristinare la sequenza di startup originale. Avviare il programma Setup Utility e utilizzare i tasti freccia per selezionare **Startup**. A seconda del modello del proprio computer, selezionare **Primary Boot Sequence**, **Boot**, o **Startup Sequence**. Ripristinare la sequenza di avvio originale. Premere F10 per salvare e uscire dal programma Setup Utility.

Nota: Dopo aver ripristinato il disco fisso alle impostazioni predefinite, potrebbe essere necessario installare di nuovo alcuni driver.

Lenovo, il logo Lenovo, e ThinkVantage sono marchi della Lenovo negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Microsoft, Windows e Windows Vista sono marchi del gruppo di società Microsoft. Altri nomi di servizi, prodotti o società sono marchi di altre società. L'utente finale non può concedere in prestito, noleggiare, affittare o trasferire altrimenti il supporto fornito a scopo di ripristino a un altro utente se non come consentito nei termini di licenza di tale prodotto.

Seconda edizione (Settembre 2012)

© Copyright Lenovo 2012.

NOTA SUI DIRITTI LIMITATI: se i dati o il software sono distribuiti in base alle disposizioni che regolano il contratto "GSA" (General Services Administration), l'uso, la riproduzione o la divulgazione è soggetta alle limitazioni previste dal contratto n. GS-35F-05925.

3. Premere F10 per salvare le modifiche alla configurazione di Setup Utility. Il computer viene riavviato e viene visualizzato il programma di ripristino. Seguire le istruzioni sullo schermo per iniziare il processo di ripristino.
4. Selezionare la propria lingua e fare clic su **Avanti**.
5. Leggere l'accordo di licenza. Se si accettano le condizioni, selezionare **Acconsento a questi termini e condizioni** e quindi fare clic su **Avanti**. Se non si accettano le condizioni, seguire le istruzioni riportate sullo schermo.
6. Fare clic su **Sì** o **Avanti** nella finestra visualizzata per continuare il processo di ripristino.
7. Se si è in possesso di un disco *Applications and Drivers Recovery Disc* secondario, inserirlo nell'unità DVD quando richiesto e fare clic su **Sì** o **OK** per continuare il processo di ripristino.
8. Inserire il disco *Operating System Recovery Disc* quando richiesto e fare clic su **Sì** o **OK** per continuare il processo di ripristino.
9. Se si dispone di un *Supplemental Recovery Disc*, inserirlo quando viene richiesto e fare clic su **Sì**. Se non si dispone di un *Supplemental Recovery Disc*, fare clic su **No**.

Nota: Non tutte le serie dei dischi di ripristino vengono fornite con un *Supplemental Recovery Disc*.

10. Quando tutti i dati sono stati copiati ed elaborati dall'ultimo disco nel pacchetto, riavviare il computer. Fare clic su **Sì** per riavviare il computer.

Nota: la parte rimanente del processo di ripristino è completamente automatica e non sono richieste azioni da parte dell'utente. Il computer verrà riavviato diverse volte sul desktop di Microsoft Windows e potrebbero verificarsi momenti di inattività mostrati a video per diversi minuti. È normale.

11. Una volta completato il processo di ripristino, viene visualizzata la schermata di configurazione Windows. Seguire le istruzioni a video per completare la configurazione di Windows.

Utilizzo della serie di dischi di ripristino per Windows 7

La serie di dischi di ripristino è costituita dalle presenti istruzioni per l'utente e da una serie di DVD per i seguenti scopi:

- Ripristino del computer Lenovo® alla configurazione originale di fabbrica di Windows® 7
- Conversione dell'installazione di Windows 8 Pro al sistema operativo Windows 7 Professional come previsto dai diritti di downgrade in Windows 8 Pro

Nome disco	Descrizione	Segnato come
<i>Applications and Drivers Recovery Disc</i>	Utilizzare tale disco per iniziare il processo di ripristino. Il disco contiene il programma di ripristino, le installazioni preinstallate e i driver che appartengono soltanto ai tipi di macchine elencate sull'etichetta del disco. Non utilizzare questo disco con altri computer. Se nel pacchetto è presente più di un <i>Applications and Drivers Recovery Disc</i> , avviare il processo di ripristino utilizzando il disco 1.	①
<i>Operating System Recovery Disc</i>	Il disco contiene il sistema operativo Microsoft® Windows identificato sull'etichetta. Dopo aver avviato il processo di ripristino, il programma di ripristino richiederà quando inserire il disco <i>Operating System Recovery Disc</i> .	②
<i>Supplemental Recovery Disc</i>	Questo disco contiene ulteriori contenuti, ad esempio aggiornamenti al software. Non tutte le serie dei dischi di ripristino vengono fornite con un <i>Supplemental Recovery Disc</i> .	③

Importante: Se si stanno utilizzando una serie di dischi di ripristino per convertire il proprio sistema operativo, è molto importante creare un supporto di ripristino del prodotto nel caso si voglia ripristinare il sistema operativo corrente sul computer in una data successiva.

- Per creare supporti di ripristino nel sistema operativo Windows 8, aprire il Pannello di controllo e passare alla visualizzazione **Icone grandi** o **Icone piccole**. Fare clic su **Ripristino** → **Crea un'unità di ripristino**. Seguire le istruzioni sullo schermo.
- Per creare dischi Product Recovery nel sistema operativo Windows Vista®, fare clic su **Start** → **Tutti i programmi** → **ThinkVantage** → **Crea supporto di ripristino del prodotto**.
- Per creare il supporto per il ripristino del prodotto nel sistema operativo XP, fare clic su **Start** → **Tutti i programmi**. Quindi fare clic su **Lenovo ThinkVantage Tools** → **Dischi di ripristino originali** o su **ThinkVantage** → **Creazione di supporti di ripristino**.

Prima del processo di ripristino

Nota: se si utilizza la serie di dischi di ripristino per ripristinare il contenuto dell'unità disco fisso allo stato predefinito dell'installazione di Windows 7 (inclusi il sistema operativo Windows 7, le applicazioni e i driver), vedere "Esecuzione del processo di ripristino" a pagina 3.

Se sul computer è preinstallato il sistema operativo Windows 8 Pro (64-bit) e si desidera convertire il sistema operativo a Windows 7 mediante la serie di dischi di ripristino, prima di procedere con il processo di ripristino, attenersi alla procedura descritta di seguito.

1. Durante l'accensione del computer, premere e rilasciare ripetutamente il tasto F1. Quando viene emesso un segnale acustico o viene visualizzato un logo sullo schermo, rilasciare il tasto F1. Viene avviato il programma Setup Utility.

2. Dal menu principale del programma Setup Utility, selezionare **Exit** o **Restart**, quindi selezionare **OS Optimized Defaults** → **Disabled**.
3. Selezionare **Yes** e premere Invio nella finestra visualizzata per confermare la selezione.
4. Premere F10 per salvare le modifiche e uscire dal programma Setup Utility.
5. Continuare con "Esecuzione del processo di ripristino" a pagina 3.

Esecuzione del processo di ripristino

Note:

1. È necessario avere un'unità DVD esterna o interna per utilizzare i dischi di ripristino.
2. Durante il processo di ripristino, tutti i dati sull'unità disco fisso verranno cancellati. Copiare i dati importanti o i file personali da conservare su supporti rimovibili o in un'unità di rete prima di avviare il processo di ripristino.

Per ripristinare la configurazione di fabbrica originale utilizzando la serie di dischi di ripristino, attenersi alla seguente procedura:

1. Impostare l'unità CD/DVD come prima periferica di startup nella sequenza di startup utilizzando la seguente procedura:
 - a. Durante l'accensione del computer, premere e rilasciare ripetutamente il tasto F1. Quando viene emesso un segnale acustico o viene visualizzato un logo sullo schermo, rilasciare il tasto F1. Viene avviato il programma Setup Utility.
 - b. Utilizzare i tasti freccia per selezionare **Startup**. A seconda del modello del proprio computer, selezionare **Primary Boot Sequence**, **Boot**, o **Startup Sequence**.
 - c. Selezionare il CD/DVD come primo unità di boot seguendo le istruzioni ed i messaggi sullo schermo.
2. Inserire il disco *Applications and Drivers Recovery Disc* nell'unità DVD.