

lenovo.

Printed in France

lenovo

Utilisation du jeu de disques de récupération

Le jeu de disques de récupération est composé du présent manuel et d'un jeu de DVD vous permettant de restaurer la configuration d'origine de votre ordinateur Lenovo.

- Le disque *Operating System Recovery Disc* permet de restaurer le système d'exploitation Microsoft Windows. Utilisez ce DVD pour lancer la récupération.
- Le disque *Applications and Drivers Recovery Disc* permet de restaurer les applications et pilotes préinstallés. Selon l'ordinateur, un ou plusieurs disques *Applications and Drivers Recovery Disc* peuvent être fournis.
- Le disque *Supplemental Recovery Disc* contient des données supplémentaires, telles que les mises à jour du logiciel. Tous les jeux de disques de récupération ne contiennent pas de disque *Supplemental Recovery Disc*.

Important : Si vous utilisez le jeu de disques pour remplacer le système d'exploitation par un autre, il est très important de créer un support de récupération du produit en vue d'une réinstallation ultérieure du système d'exploitation en cours.

- Pour créer un support de récupération du produit sous Microsoft Windows 7 ou Microsoft Windows XP, cliquez sur **Démarrer** → **Tous les programmes** → **Lenovo ThinkVantage Tools** ou **ThinkVantage**.
- Pour créer des disques Product Recovery sous Microsoft Windows Vista, cliquez sur **Démarrer** → **Tous les programmes** → **ThinkVantage** → **Create Product Recovery Media**.

Remarques :

1. Vous devez disposer d'une unité de DVD interne ou externe pour utiliser les disques de récupération.
2. Lors de la récupération, toutes les données se trouvant sur le disque dur sont effacées. Copiez les données importantes et les fichiers personnels à conserver sur un support amovible ou une unité réseau, avant la récupération.

(1P) P/N: 71Y6886



* 7 1 Y 6 8 8 6 *

Première édition - septembre 2009

© Copyright Lenovo 2009.

© Copyright Lenovo 2009

1

Processus de récupération

Pour restaurer la configuration d'origine de votre ordinateur à l'aide du jeu de disques de récupération, procédez comme suit :

- Étape 1. Définissez l'unité de CD/DVD comme première unité d'amorçage :
- Appuyez plusieurs fois sur la touche F1 lors de la mise sous tension de l'ordinateur. Lorsque plusieurs signaux sonores sont émis ou lorsque le logo s'affiche, relâchez la touche F1. L'utilitaire de configuration s'ouvre.
 - Sélectionnez **Startup**. Selon le modèle de l'ordinateur, sélectionnez **Primary Boot Sequence**, **Boot** ou **Startup Sequence**.
 - Sélectionnez l'unité de CD/DVD comme unité d'amorçage principale.
- Étape 2. Insérez le disque *Operating System Recovery Disc* dans l'unité de DVD.
- Étape 3. Appuyez sur F10 pour sauvegarder les modifications. Suivez les instructions pour démarrer la récupération.
- Étape 4. Sélectionnez votre langue et cliquez sur **Suivant**.
- Étape 5. Lisez la licence. Si vous acceptez les dispositions, sélectionnez **J'accepte ces dispositions** puis cliquez sur **Suivant**. Sinon, suivez les instructions affichées à l'écran.
- Étape 6. Cliquez sur **Oui** ou **Suivant** pour lancer la récupération du système d'exploitation.
- Étape 7. A l'invite, insérez le disque *Applications and Drivers Recovery Disc*, puis cliquez sur **Oui** ou **OK** pour lancer la récupération des applications et pilotes.
- Étape 8. Si vous avez un DVD *Supplemental Recovery Disc*, insérez-le à l'invite et cliquez sur **Oui**. Sinon, cliquez sur **Non**.

Remarque : Tous les jeux de disques de récupération ne contiennent pas de disque *Supplemental Recovery Disc*.

- Étape 9. Lorsque toutes les données ont été copiées à partir du dernier disque du jeu et qu'elles ont été traitées, retirez le disque et redémarrez l'ordinateur.

Remarque : Le reste du processus de récupération est entièrement automatisé et ne nécessite aucune intervention de votre part. L'ordinateur redémarre et affiche le bureau Microsoft Windows à plusieurs reprises et, à certains moments, aucune activité n'est visible à l'écran pendant quelques minutes. Ceci est normal.

- Étape 10. Une fois la récupération terminée, l'écran de configuration de Windows s'affiche. Suivez les instructions pour terminer la configuration de Windows.

- Étape 11. A la fin de la configuration de Windows, vous pouvez restaurer la séquence d'amorçage d'origine. Pour ce faire, démarrez l'utilitaire de configuration, appuyez sur F9, puis sur F10.

Remarque : Une fois les paramètres d'usine par défaut du disque dur restaurés, vous devrez peut-être réinstaller les pilotes de certains périphériques.

Lenovo, le logo Lenovo et ThinkVantage sont des marques de Lenovo aux États-Unis et/ou dans certains autres pays. Microsoft, Windows et Windows Vista sont des marques de Microsoft. Les autres noms de sociétés, de produits et de services peuvent appartenir à des tiers.

L'utilisateur final n'est pas autorisé à prêter, louer, concéder en bail ou transférer de quelque manière que ce soit à un autre utilisateur les supports fournis à des fins de récupération, sauf indication contraire dans les dispositions du contrat de licence du produit.