

Lenovo, il logo Lenovo, e ThinkVantage sono marchi della Lenovo negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Microsoft, Windows e Windows Vista sono marchi del gruppo di società Microsoft. I nomi di altre società, prodotti o servizi potrebbero essere marchi di altre società.

L'utente finale non può concedere in prestito, noleggiare, affittare o trasferire altrimenti il supporto fornito a scopo di ripristino a un altro utente se non come consentito nei termini di licenza di tale prodotto.

(1P) P/N: 71Y6889



Printed in France

Prima edizione (settembre 2009)

© Copyright Lenovo 2009.

lenovo

Utilizzo della serie di dischi di ripristino

La serie di dischi di ripristino è costituita dalle presenti istruzioni per l'utente e da una serie di DVD per ripristinare la configurazione originale di fabbrica del computer Lenovo®.

- Il *Operating System Recovery Disc* ripristina il sistema operativo Microsoft® Windows®. utilizzare tale disco per iniziare il processo di ripristino.
- *Applications and Drivers Recovery Disc* ripristina le applicazioni ed i driver preinstallati sul proprio computer. A seconda del modello del computer ci saranno una o più *Applications and Drivers Recovery Discs*.
- *Supplemental Recovery Disc* contiene ulteriori contenuti, ad esempio aggiornamenti al software. Non tutte le serie dei dischi di ripristino vengono fornite con un *Supplemental Recovery Disc*.

Importante: Se si stanno utilizzando una serie di dischi di ripristino per convertire il proprio sistema operativo, è molto importante creare un supporto di ripristino del prodotto nel caso si voglia ripristinare il sistema operativo corrente sul computer in una data successiva.

- Per creare il supporto per il ripristino del prodotto sul sistema operativo Microsoft Windows 7 o Microsoft Windows XP, fare clic su **Start** → **Tutti i programmi** → **Lenovo ThinkVantage Tools** o **ThinkVantage**.
- Per creare i dischi di ripristino del prodotto sul sistema operativo Microsoft Windows Vista®, fare clic su **Start** → **Tutti i programmi** → **ThinkVantage** → **Create Product Recovery Media**.

Note:

1. È necessario avere un'unità DVD esterna o interna per utilizzare i dischi di ripristino.

© Copyright Lenovo 2009

2. Durante il processo di ripristino, tutti i dati sull'unità disco fisso verranno cancellati. Copiare i dati importanti o i file personali da conservare su supporti rimovibili o in un'unità di rete prima di avviare il processo di ripristino.

Esecuzione del processo di ripristino

Per ripristinare la configurazione di fabbrica originale utilizzando la serie di dischi di ripristino, attenersi alla seguente procedura:

- Passo 1. Impostare l'unità CD/DVD come prima periferica di startup nella sequenza di startup utilizzando la seguente procedura:
- Durante l'accensione del computer, premere e rilasciare ripetutamente il tasto F1. Quando viene emesso un segnale acustico o viene visualizzato un logo sullo schermo, rilasciare il tasto F1. Viene avviato il programma Setup Utility.
 - Utilizzare i tasti freccia per selezionare **Startup**. A seconda del modello del proprio computer, selezionare **Primary Boot Sequence**, **Boot**, o **Startup Sequence**.
 - Selezionare il CD/DVD come primo unità di boot seguendo le istruzioni ed i messaggi sullo schermo.
- Passo 2. Inserire nell'unità DVD *Operating System Recovery Disc*.
- Passo 3. Premere F10 per salvare le modifiche alla configurazione di Setup Utility. Seguire le istruzioni sullo schermo per iniziare il processo di ripristino.
- Passo 4. Selezionare la propria lingua e fare clic su **Next**.
- Passo 5. Leggere l'accordo di licenza. Se si accettano le condizioni, selezionare **I agree these terms and conditions** e quindi fare clic su **Next**. Se non si accettano le condizioni, seguire le istruzioni riportate sullo schermo.
- Passo 6. Fare clic su **Yes** o **Next** nella finestra visualizzata per iniziare il processo di ripristino del sistema operativo.

- Passo 7. Inserire il disco *Applications and Drivers Recovery Disc* quando richiesto e fare clic su **Yes** o **OK** per iniziare il processo di ripristino delle applicazioni e dei driver.
- Passo 8. Se si dispone di un *Supplemental Recovery Disc*, inserirlo quando viene richiesto e fare clic su **Yes**. Se non si dispone di un *Supplemental Recovery Disc*, fare clic su **No**.

Nota: non tutte le serie dei dischi di ripristino vengono fornite con un *Supplemental Recovery Disc*.

- Passo 9. Quando tutti i dati sono stati copiati e processati dall'ultimo disco nel pacchetto, rimuovere il disco e riavviare il computer.

Nota: la parte rimanente del processo di ripristino è completamente automatica e non sono richieste azioni da parte dell'utente. Il computer verrà riavviato diverse volte sul desktop di Microsoft Windows e potrebbero verificarsi momenti di inattività mostrati a video per diversi minuti. È normale.

- Passo 10. Una volta completato il processo di ripristino, viene visualizzata la schermata di configurazione Windows. Seguire le istruzioni a video per completare la configurazione di Windows.

- Passo 11. Una volta completata la configurazione di Windows, è possibile ripristinare la sequenza di startup originale. Avviare il programma Setup Utility e premere F9 per ripristinare le impostazioni predefinite. Premere F10 per salvare ed uscire dal programma Setup Utility.

Nota: Dopo aver ripristinato il disco fisso alle impostazioni predefinite, potrebbe essere necessario installare di nuovo alcuni driver.